

Pokyny pro práci s tavícím nástrojem



Uvedení do provozu a použití:

1. Dodaný držák umístíte na nehořlavou pracovní plochu. Umístíte tavící nástroj do držáku tak, aby se nemohl překloupit.
2. Zajistíte, aby se v blízkosti tavícího nástroje nenacházely žádné hořlavé předměty.
3. Jako zdroj napájení používejte pouze zásuvku 230 V. Spotřebič se sám zapne, když je zapojen do zásuvky, a vypne, když je zástrčka vytažena ze zásuvky.
4. Na povrch svíčky položte sušenou travu nebo vrchní vrstvu barevného ubrousku a přejed'te po povrchu tavícím nástrojem. Teplo roztaví vosk pod ním a spojí se s trávou nebo ubrouskem.
5. Zdobené svíčky je vhodné chránit jednorázovým ponořením do čistého parafínu při teplotě parafínu cca. 90 °C. Ochrana svíček lesklým lakem se pro tuto techniku zdobení nedoporučuje.

Důležité:

Po celé ploše dekorativního motivu klouzejte tavícím nástrojem pomalu! Pokud je motiv upevněn jen částečně, mohou se později tvořit vzduchové bubliny všude tam, kde se svíčka nespojila s trávou nebo ubrouskem.

Varování:

- Tavící nástroj je určen k zažehlování přiložených ubrousků a sušených travin na svíčky. Za jiné použití nebo neoprávněné úpravy spotřebiče se nepřebírá žádná odpovědnost.
- Spotřebič smí být připojen pouze k napětí uvedenému na typovém štítku.
- Nikdy nenechávejte zapnutý tavící nástroj bez dozoru a při odchodu z místnosti jej odpojte ze zásuvky (nebezpečí požáru!).
- Tavící nástroj smí obsluhovat pouze dospělé osoby a musí být umístěn mimo dosah dětí a nepovolaných osob (nebezpečí popálení!).
- Nástavec smí být sejmut nebo nasazen pouze při vypnutém a studeném tavícím nástroji.
- Pamatujte na to, že v přední části tavícího nástroje jsou vysoké teploty a dbejte zvýšené opatrnosti.
- Případné opravy smí provádět pouze výrobce nebo specializovaný elektrotechnický servis.
- Zajistíte, aby si tento návod k obsluze přečetly osoby pracující s tavícím nástrojem a aby byl dobře viditelný v blízkosti spotřebiče.

Další návody naleznete na:

www.hobbysvicky.cz/navody-na-vyrobu-svick

