

Rady jak zacházet se svíčkami

Jako každý otevřený oheň vyžaduje i hořící svíčka náležitou péči.

Hoření velkých svíček.

Pokud je to možné, ponechte svíčky s velkým průměrem/šířkou hořet tak dlouho, dokud se hořící plocha svíčky neroztaví až k okraji svíčky. Pokud jsou svíčky s velkým průměrem/šířkou zapáleny jen na krátkou dobu, svíčka hoří pouze uprostřed směrem dolů.

Svíčka hoří více na jedné straně.

Nehořlavým předmětem zkuste knot svíčky vychýlit na opačnou stranu. Ujistěte se že hořící svíčka nebyla vystavena průvanu.

Průvan.

V průvanu začnou hořící svíčky kouřit a pokud hoří více na jedné straně může dojít k odkapávání svíčky.

Topení plamene ve vosku.

Pokud hrozí, že se plamen svíčky utopí ve vosku, zhasněte svíčku a tekutý vosk opatrně vylijte.

Nečistoty.

Zbytky knotů a částčky nečistot v hořící ploše svíčky mohou negativně ovlivnit kvalitu hoření svíčky.

Knot zhasne.

Když knot zhasne, ponořte ho do tekutého vosku a ihned znovu zvedněte. Následně lze knot snadněji zapálit a nedoutná.

Ozdobné ubrousky.

U svíčky s ozdobným papírem nebo ubrouskem, musí být zajištěno aby vyčnívající papír byl vždy zkrácen pod úroveň svíčky.

Svíčka větší než držák.

Pokud se svíčky nevejdou do držáku, podržte konec svíčky v horké vodě, a jakmile změkne, zatlačte svíčku do držáku. Tenčí svíčky lze naostřit pomocí ořezávátka.

Zaprášené svíčky.

Zaprášené svíčky opláchněte ve studené mýdlové vodě a osušte. Ujistěte se, že se knot nenamočil.

Ohnuté svíčky.

Ohnuté svíčky vložte do teplé vody dokud nezměknou. Následně je lze narovnat rolováním.

Znečistěný povrch voskem.

Voskové skvrny nechte zaschnout, a následně opatrně mechanicky odstraňte zbytky vosku. Dbejte na to, abyste při čištění nepoškodili povrch. Následně přiložte savý papír na zbývající zbytky vosku a přejedte po něm žehličkou. Předem ošetřený textil lze vyprat v při minimální teplotě 60 °C.

Důležité pokyny k hořícím svíčkám.

- Svíčky zapalujte pouze na nehořlavém svícnu.
- Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru.
- Svíčky lze používat pouze mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Mezi hořícími svíčkami udržujte minimální vzdálenost 15 cm.
- Svíčky nikdy neumisťujte do blízkosti hořlavých předmětů.
- Vyhněte se průvanu.
- Neumisťujte svíčky přímo vedle zdrojů tepla.
- Dbejte na to, aby svíčky byly vždy ve svislé poloze.
- Před zapálením zkrat'te knot na délku asi 1 cm.
- Nehaste plamen sfouknutím, ale uduste ho.
- Z roztaveného vosku ve vypalovací ploše odstraňte zbytky zápalek a jiných nečistot, aby se zabránilo jejich vznícení.
- Nepřemisťujte hořící svíčky.
- Nikdy nezhasínejte svíčky kapalinou.
- Pokud ze svíčky stéká vosk, uhaste plamen a nechte ji vychladnout.
- Nad svíčkou udržujte volný prostor alespoň 1 m.
- Pokud svíčka shořela směrem dovnitř, ořízněte okraj, dokud je ještě teplý.
- Pokud svíčka kouří, zhasněte ji. Zkontrolujte, zda v místnosti není průvan, nebo zda není potřeba svíčku upravit dle některého z výše uvedených pokynů. Svíčku znovu zapalte až po jejím vychladnutí.

Užijte si mnoho hezkých chvil při bezpečném hoření vašich svíček!

Vaše Hobby Svíčky !
www.hobbysvicky.cz